

Sickerschacht 110 mm



Marke: Gartenhausfabrik
Bestell-Nr.: GHF11248

Sickerschacht 110 mm

Regenwasser einfach überall abtransportieren, auch wenn es keinen Abwasserkanal gibt

Mit diesem frei stehenden Sickerschacht kann das Regenwasser an Orten aufgefangen werden, wo zum Beispiel kein Kanal, Abflusssystem oder Sickerbox vorhanden ist. Das Regenwasser wird dann durch die Löcher im Sickerrohr langsam ablaufen. Hierdurch bleibt das Regenwasser aus der Nähe von Gebäuden weg und Schäden oder Wasseransammlungen werden vermieden.

Der Sickerschacht kann ganz einfach installiert werden :

- Bohren oder Ausheben eines Loches für den Sickerschacht
- Einsetzen des Sickerschachtes unter die Bodenoberfläche
- Den Platz um den Sickerschacht mit Kies auffüllen

Durch das Einbringen von Kies um den Sickerschacht herum, kann der Sickerschacht das Wasser langsam und perfekt wieder abgeben. Durch das mitgelieferte Abfluss-Gitter an der Schachtoberseite kann der Sickerschacht Oberflächenwasser aufnehmen und in das Kiesbett wieder abgeben. Das Abfluss-Gitter kann ganz einfach herausgezogen werden, um z.B. eine Entwässerungsrinne oder ein Fallrohr anzuschließen.